



All measures are given in Millimeters.

Weitere Bohrungen notwendig - Grundplatte für die Winde als Schablone nutzen

Further drillings are necessary - base-plate für the winch use as center mark template

Standbalken - Standing beam

© 2009 <http://www.realdoll-uta.de>